

Fire Safety



geänderten Standards und Vorschriften für Systemdesign, Installation und Inbetriebnahme abweichen. Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation M-168.1-SERIE-LT-DE Version 2024

Brandmelderzentralen | T-32 / I T-159

Quick Start Guide M-168.2-I ITE-DF Version 05/2024

Novar GmbH

a Honeywell Company Forumstr. 30 41468 Neuss



Technische Änderungen vorbehalten! © 2024 Honeywell International Inc.

Deutschland



Bildschirmbedienung, Anzeigen und Passwort				Schnelles	Program
STATUSSYMBOL	ZUSTAND / STEUERUNG	FARBE	BESCHREIBUNG	1	HI) 01/0
Ŷ	BRAND	Rot (blinkend)	Ein Brand wurde erkannt (Summer aktiv)		
		Rot (statisch)	Der Benutzer hat das Ereignis durch "Summer Aus" quittiert		
\odot	SYSTEMSTÖRUNG	Gelb (statisch)	Systemstörung	1 Drücken Sie auf dem To	nuchscreen
⊘	ALLGEMEINER FEHLER	Gelb (blinkend)	Allgemeiner Fehler, Summer ist aktiv	CONTROLS 1415 CONTROL	
		Gelb (statisch)	Der Benutzer hat das Ereignis durch "Summer Aus" quittiert		
Ì	ABSCHALTUNG	Gelb (blinkend)	Ein Gerät oder eine Gruppe ist abgeschaltet	1 2 3 4 5 6 7 8 9	
<u>ب</u>	TEST	Gelb (blinkend)	Eine Gruppe ist im Testbetrieb	2 Geben Sie das Stufe 2 E	Passwort ei
ß	AKUSTIK AB	Gelb (blinkend)	Der interne Summer wurde quittiert	geben Sie das Stufe 3 F	asswort ei
		Gelb (statisch)	Alarmtongeber / Sirenen sind abgeschaltet	Autorogy Seminity Piper	
⚠	FEHLER STROMVERSORGUNG	Gelb (blinkend)	Netzstörung		
		Gelb (statisch)	Fehler der Akkus		
\oslash	BETRIEB	Grün (statisch)	Das System ist eingeschaltet und die Stromversorgung erfolgt über 230 VAC	3 Wählen Sie Panel-confi	ayinight configuration
TASTER	BESCHRIEBUNG	FUNKTION		ändern. Wenn Sie fertig	ändern. Wenn Sie fertig sind, drüc
C	ZENTRALE RÜCKSETZEN	Setzt die Zentrale zurü	ck, um sie nach einem Ereignis wieder in den Normalzustand zu versetzen		10/02/202 • Pro
题	SUMMER AUS	Durch Drücken oder Ti	ppen auf den Bildschirm wird der Summer der Zentrale stummgeschaltet	L s	utoprog Description
Ŋ.	AKUSTIK AB	Schaltet alle Alarmton	geber / Sirenen stumm		lay/night configuration
EVAKUIEREN		Durch Drücken der Schaltfläche "Evakuieren" und Bestätigen der Evakuierung im Popup-Fenster werden alle Alarmtongeber / Sirenen und für die Evakuierung konfigurierte Ausgänge angesteuert		 Wahlen Sie Autoprog, d des Vorgangs die erkan Bildschirm zurückzukeł 	rucken Sie Inten Gerät hren.
FUNKTION		ZUGANGSLEVEL	PASSWORT BEI WERKSEINSTELLUNG	10/02/2021 14:15	
Alarmierungs-, Abschaltungs- und Fehleranzeige		Stufe 1	ohne	Autoprog	als Activity Log
Alarm- und Fehlererkennung		Stufe 1	ohne	Sensitivity Panel Matrix/Ce day/indpt configuration effect H	ause Change O Passcode
Abschaltungsübersicht		Stufe 1	ohne	5 Wählen Sie Description	
Menü für Einschalten / Abschalten		Stufe 2	2222	Bezeichnung über die v	virtuelle Tas
Ausführen von Tests		Stufe 2	2222	10/02/2021 14:15 Configuration	
Einstellungsmenü		Stufe 2	2222		9 0
Konfigurationsmenü		Stufe 3	33333333	Test Enable/Disable Date	



Latched faults

Activation delay 10 seconds

Wählen Sie Panel-configuration aus, um die Sprache oder das Datumsformat mithilfe der Dropdown-Menüs zu ändern. Wenn Sie fertig sind, drücken Sie den Pfeil links oben, um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren.

ર્



Wählen Sie Autoprog, drücken Sie das Lupensymbol 🔍 um nach Geräten zu suchen, und speichern Sie am Ende des Vorgangs die erkannten Geräte mit dem Häkchen 🗸. Drücken Sie den Pfeil links oben, um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren.



Wählen Sie Description, um sowohl die Gruppen- als auch die Melderbeschriftung zu ändern. Geben Sie die Bezeichnung über die virtuelle Tastatur ein und bestätigen Sie mit der Eingabetaste.



6. Kehren Sie mit dem Pfeil links oben zum Konfigurationsmenü zurück und stellen Sie Datum und Uhrzeit ein.