

Batterien Typ Yuasa NP12-12FR 2x 12V DC / 7 Ah or 12 Ah Image: Constraint of the second sec	Das PL-LB01S Kit enthält: Image: Standshalter Image: Stan	Operation Operation Schritt 1 Hatten Sie die Rückwand waagerecht (mithilfe einer Wasserwaage) auf die Montagefläche und markieren Sie die 3 Montagelöcher. Verkabelung Operation	Schritt 2 Bohren Sie an den drei Befestigungs-punkten in die Wand und verwenden Sie das mitgelieferte Zubehör (3,5 x 25 mm), um die Zentrale an der Wand zu befestigen. Schritt 3 Setzen Sie die Schraube in das Loch 0, ein, richten Sie die Schraube an der Abdeckung auf der Rückseite aus und stecken Sie dann die Schrauben in die Löcher @. g Ref. Description 1 24 V + 2 24 V -	 Oben 15 Kabelverschraubungen Ø 21 mm Oben 15 Kabelverschraubungen Ø 21 mm Hinten 8 Kabelverschraubungen Ø 21 mm Kabeleinführung leicht zu brechen
Netzanschluss	Batterieanschluss	Verkabelung	9 Ref. Description 1 24 V + 2 24 V - 2 24 V -	Erweiterungskarten anschließen
PL-1000			Ref. Description 1 24 V + 2 24 V - 2 24 V -	
 Entfernen Sie die äußere Ummantelung des Kabels Ø, um genügend Spielraum (ca. 80 mm) für den Kabelanschluss zu schaffen. Bilden Sie mit jeder Ader eine Schleife, bevor Sie sie an die entsprechende Klemme führen. Führen Sie die Adern L und N Ø so, dass eine Trennung von der Schutzerde besteht. Schließen Sie die Adern L und N direkt an den Klemmenblock Ø an (linke bzw. rechte Klemme). 	 Stellen Sie die Batterien unten in das Rückwand-Gehäuses Ø. Die Batterien müssen so positioniert werden, dass ihre Anschlüsse nahe genug beieinander Ø liegen. Schließen Sie den roten und schwarzen (+ / -) Kabelstecker an die Hauptplatine @ an. Verbinden Sie die Batterien mit dem 	Alarmgeberausgang merkierung am Pluspol ausrichten. Image: Selection of the s	3 SND1+ 4 SND1- 5 SND2+ 6 SND2- 7 Ringbus 1 A+ 8 Ringbus 1 A- 9 Ringbus 1 B+ 10 Ringbus 1 B- 11 Digital IN 1+ 12 Digital IN 2+ Fern-Reset 13 GND 14 Störungsrelais Common 15 Störungsrelais Normally Closed 16 Störungsrelais Normally Open 17 Alarmrelais Normally Open 19 Alarmrelais Normally Open	 Installation Stecken Sie die Abstandshalter © in die dafür vorgesehenen Löcher © auf der Rückwand Schließen Sie das Flachbandkabel © am Ringbus-Modul PL-LBOIS an. Montieren Sie das Ringbus-Modul auf den Abstandshalter ©. Schließen Sie das Flachbandkabel © an die Hauptplatine an. Verbinden Sie den 2. Ringbus ® A+ A- B+

geänderten Standards und Vorschriften für Systemdesign, Installation und Inbetriebnahme abweichen. Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation M-169.1-SERIE-PL-DE Version 2024.

Brandmelderzentrale PL-1000

Quick Start Guide M-169.2-SERIE-PL-DE Version 02/2024

Novar GmbH

a Honeywell Company Forumstr. 30 41468 Neuss Deutschland



Technische Änderungen vorbehalten! © 2024 Honeywell International Inc.



Bildschirmbedienung, Anzeigen und Passwort								
STATUSSYMBO L	ZUSTAND / STEUERUNG	FARBE	BESCHREIBU	NG				
٢	BRAND	Rot (blinkend)	Ein Brand wur	rde erkannt (Summer aktiv)				
		Rot (statisch)	Der Benutzer	r hat das Ereignis durch "Summer Aus" quittiert				
	ABSCHALTUNG	Gelb (blinkend)	Ein Gerät ode	ler eine Gruppe ist abgeschaltet				
A	TEST	Gelb (blinkend)	Eine Gruppe i	ppe ist im Testbetrieb				
ڻ د	BETRIEB	Grün (statisch)	Das System is 230 VAC	/stem ist eingeschaltet und die Stromversorgung erfolgt über AC				
A	FEHLER	Gelb (blinkend)	Allgemeine St	ieine Störung, Summer ist aktiv				
		Gelb (statisch)	Der Benutzer	er hat das Ereignis durch "Summer Aus" quittiert				
4	ERDSCHLUSS	Gelb (blinkend)	Ein Erdschlus	schluss liegt vor				
		Gelb (statisch)	Der Benutzer	r hat das Ereignis durch "Summer Aus" quittiert				
4	STÖRUNG / ABSCHALTUNG DER ALARMGEBER	Gelb (blinkend)	Alamgeber-St	amgeber-Störung liegt vor				
		Gelb (statisch)	Alarmgber sin	Alarmgber sind abgeschaltet				
A	STÖRUNG STROM- VERSORGUNG	Gelb (blinkend)	Netzstörung	törung				
		Gelb (statisch)	Fehler der Bat	Fehler der Batterien				
		Gelb (langsam blinkend 1sec On 1sec Off)	Fehler im Batt	Fehler im Batterieladegerät oder Fehler im Batteriewiderstand liegt vor				
•	STÖRUNG DER HILFSSTROM- VERSORGUNG	Gelb (blinkend)	Störung der 2	törung der 24V Hilfs-Versorgung liegt vor				
		Gelb (statisch)	Der Benutzer	Der Benutzer hat das Ereignis durch "Summer Aus" quittiert				
A	SYSTEMSTÖRUNG	Gelb (statisch)	Systemstörun	nstörung				
0	SUMMER AUS	Gelb (blinkend)	Summer ist aktiv					
		Gelb (statisch)	Der Summer wurde quittiert					
0	AKUSTIK AB	Gelb (statisch)	Die Alarmgeb	Die Alarmgeberausgänge wurden abgeschaltet				
0	EVAKUIEREN	Gelb (statisch) Die Evakuierung ist aktiviert						
TASTER	BESCHRIEBUNG	FUNKTION						
C	ZENTRALE RÜCKSETZEN	Setzt die Zentrale zurück, um sie nach einem Ereignis wieder in den Normalzustand zu versetzen						
囹	SUMMER AUS	Durch Drücken oder Tippen auf den Bildschirm wird der Summer der Zentrale stummgeschaltet						
X.	AKUSTIK AB	Schaltet alle Alarmtongeber / Sirenen stumm						
A	EVAKUIEREN	Durch Drücken der Schaltfläche "Evakuieren" und Bestätigen der Evakuierung im Popup-Fenster werden alle Alarmtongeber / Sirenen und für die Evakuierung konfigurierte Ausgänge angesteuert						
Č	SCHLÜSSELSCHALTER STUFE 2	In der Stellung "O" (Standard) ist der Zugriff auf Ebene 2 nicht möglich. Durch Einstecken des Schlüssels und Drehen in die Position "I" wird die Bedienung der Ebene 2 freigegeben						
FUNKTION				ZUGANGSLEVE L	PASSWORT BEI WERKSEINSTELLUNG			
Anzeige von Alarmen, Abschaltungen, Störungen, Alarm- und Störungserkennung, Anzeige Abgeschaltete Gruppe/Punkt				Stufe 1	ohne			
Menü Einschaltung/Abschaltung, Menü "Test				Stufe 2	2222			
Konfigurationsmenü				Stufe 3	3333333			



Wählen Sie Autoprog, drücken Sie das Lupensymbol Q, um nach Geräten zu suchen. Drücken Sie nach dem Scannen ✓ um fortzufahren. Ein Dialoofeld wird angezeigt, um den Ausgangstest zu starten. Drücken Sie ✓ zum Start.

Bitte beachten: Es werden alle angeschlossenen Sirenen für etwa 20 Sekunden aktiviert. Durch Abbrechen × wird der Ausgangstest beendet und ein Fehler angezeigt, der nur durch einen Test gelöscht werden kann. Führen Sie dazu erneut Autoprog aus. Der Ausgangstest ist notwendig und MUSS nach jedem automatischen Lernen durchgeführt werden. Standardmäßige Gruppenzuweisung: Melder = Z1, DKM = Z2, Eingangsmodule = Z3, Ausgangsmodule = Z4.



5. Wählen Sie Beschreibung, um sowohl die Gruppen- als auch die Melderbeschriftung zu ändern. Geben Sie die Bezeichnung über die virtuelle Tastatur ein und bestätigen Sie mit der Eingabetaste.



6. Kehren Sie mit dem Pfeil links oben zum Konfigurationsmenü zurück und stellen Sie Datum und Uhrzeit ein.