

Guida all'aggiornamento del firmware del pannello Morley-IAS Lite

Procedura di aggiornamento del firmware del pannello (versione principale)

La centrale di allarme antincendio Morley-IAS Lite (versione principale) può essere facilmente aggiornata seguendo i seguenti passaggi:

- Scaricare l'ultima versione di F irmware dal sito Morley-IAS Lite: <u>https://buildings.honeywell.com/gb/en/lp/morleytech</u> Assicurarsi di selezionare il F irmware appropriato per il modello specifico del Pannello.
- 2. Una volta scaricato il file F irmware, estrarre i file in una cartella.
- 3. **Disattivare** la rete di alimentazione del Pannello. Aprire il coperchio anteriore del Pannello e scollegare le batterie del Panello. Assicurarsi che il cavo del coperchio anteriore sia collegato saldamente, come indicato di seguito.

HIGHER REAL PROTOCOLOR ATTEMPT BHIGHER REAL PROTOCOLOR ATTERPT BHIGHER REAL PROTOCOLOR ATTERPT	Batteries	BICHTER ATTACTOR BICHTER ECHARGER Famaner coponition Made
02/12/2021 2	1:19	Front Cover
1. Tamper fault	02/12/21	Connected
1. Tamper fault	02/12/21 21:17:56	
▲ Faults		
Line -	RS41 1 C COMPC	
HGAE RECHARGEABLE min. 3500 mAA rec Corporation Made in Japan	K-3HGAE RECHARGEABLE V min. 2500 mAh nasonic Corporation Made in Japan	BK-3HGAE RECHARGEAB 2.2 V min.2500 mAh Panasonic Corporation Made in
	Batteries	

- 4. Collegare un cavo USB da un PC alla porta USB del pannello, come indicato sopra.
- 5. Premere contemporaneamente i pulsanti **RESET PANEL** C e MUTE w sul coperchio anteriore e **accendere l**'alimentazione di rete.



Tenere premuti i pulsanti per circa 5 secondi, fino a quando il Pannello non entra in modalità **B ootloader M**ode. Una volta in modalità Bootloader (caratterizzata da un suono continuo del cicalino e da un display nero), rilasciare i pulsanti.

- 6. Assicurarsi che tutti i file sottostanti siano presenti nella cartella estratta. Fare doppio clic su **FlashFirmware_LT159** per avviare l'aggiornamento del firmware.
 - dfu-util
 FlashFirmware_LT159
 libusb-1.0.dll
 LT159_hnyl.bin

Per il modello LT-32, eseguire FlashFirmware_LT32



È fondamentale non togliere l'alimentazione al Pannello durante questo processo, poiché potrebbe causare un aggiornamento incompleto e potenziali problemi di sistema.

7. L'aggiornamento dell'F irmware si avvia in una finestra di comando, come quella riportata di seguito. L'avanzamento dell'aggiornamento dell'F irmware è indicato in basso, come mostrato.

🔤 C:\WINDOWS\system32\cmd.exe

C:\Morley_Lite_Firmwares>ECHO OFF ECHO is off. No File Provided dfu utility found Devnum for 1fc9:00a1 is 11 Flashing Firmware

Waiting for 0 seconds, press a key to continue ... dfu-util 0.11

Copyright 2005-2009 Weston Schmidt, Harald Welte and OpenMoko Inc. Copyright 2010-2021 Tormod Volden and Stefan Schmidt This program is Free Software and has ABSOLUTELY NO WARRANTY Please report bugs to http://sourceforge.net/p/dfu-util/tickets/

Warning: Invalid DFU suffix signature A valid DFU suffix will be required in a future dfu-util release Opening DFU capable USB device... Device ID 1fc9:00a1 Device DFU version 0101 Claiming USB DFU Interface... Setting Alternate Interface #0 ... Determining device status... DFU state(2) = dfuIDLE, status(0) = No error condition is present DFU mode device DFU version 0101 Device returned transfer size 512 Copying data from PC to DFU device 140288 bytes Download [===] 14%

C:\WINDOWS\system32\cmd.exe

```
Flashing Firmware
```

```
Waiting for 0 seconds, press a key to continue ...
dfu-util 0.11
Copyright 2005-2009 Weston Schmidt, Harald Welte and OpenMoko Inc.
Copyright 2010-2021 Tormod Volden and Stefan Schmidt
This program is Free Software and has ABSOLUTELY NO WARRANTY
Please report bugs to http://sourceforge.net/p/dfu-util/tickets/
Warning: Invalid DFU suffix signature
A valid DFU suffix will be required in a future dfu-util release
Opening DFU capable USB device...
Device ID 1fc9:00a1
Device DFU version 0101
Claiming USB DFU Interface...
Setting Alternate Interface #0 ...
Determining device status...
DFU state(2) = dfuIDLE, status(0) = No error condition is present
DFU mode device DFU version 0101
Device returned transfer size 512
Copying data from PC to DFU device
Download
               [=====] 100%
                                                      956852 bytes
Download done.
DFU state(6) = dfuMANIFEST-SYNC, status(0) = No error condition is present
DFU state(8) = dfuMANIFEST-WAIT-RESET, status(0) = No error condition is present
Resetting USB to switch back to runtime mode
Done!
```

```
Waiting for 12_seconds, press a key to continue ..
```

8. Una volta completato il download, appariranno i messaggi di aggiornamento terminato (come mostrato sopra) e il Pannello si avvierà automaticamente con la schermata del logo Morley-IAS.

- 9. Il Pannello è ora operativo. Accedere al menu di **configurazione del pannello** e verificare la **versione principale**.
- 10. Accedere al menu **Data/Ora** e impostare la **data** e l'**ora** corrette.

Congratulazioni! È stato eseguito l'aggiornamento del firmware F della centrale di rivelazione incendi Morley-IAS Lite. Assicuratevi di controllare regolarmente gli aggiornamenti del firmware F per garantire prestazioni e funzionalità ottimali del vostro sistema di rivelazione incendi.