Proceso de iniciliación:

- 1. Instalar el driver de USB jre-8u202-windows-i586.exe
- 2. Instale MorlayIAS_LT_PL_Configuration_Tool_Install.exe
- 3. Haga doble clik en 토 .exe

MorleyIAS_LT_PL_Configur	ation_Software Setup	×								
	Welcome to the MorleyIAS_LT_PL_Configurati on_Software Setup Wizard									
W	The Setup Wizard will install MorleyIAS_LT_PL_Configuration_Software on your computer. Click "Next" to continue or "Cancel" to exit the Setup Wizard.									
	< Back Next > Cancel									

4. Click en Next

HorleyIAS_LT_PL_Configuration_Software Setup	×
End-User License Agreement Please read the following license agreement carefully	ell
END-USER LICENSE AGREEMENT FOR S-ID IMPORTANT PLEASE READ THE TERMS AND CONDITIONS OF THIS LICENSE AGREEMENT CAREFULLY BEFORE CONTINUING WITH THIS PROGRAM INSTALL: MORLEY- IAS End-User License Agreement ("EULA") is a legal agreement between you (either an individual or a single entity) and HONEYWELL. for the HONEYWELL software product(s) identified above which may include associated software components.	
\bigcirc I do not accept the terms in the License Agreement	
Advanced Installer 	1

- 5. Seleccione accept the terms in the license Agreement
- 6. Click en Next

🕼 Morley-IAS Panel Configuration Tool Setup	-		×
Select Installation Folder This is the folder where Morley-IAS Panel Configuration Tool will be as	ned.	yw	ell
To install in this folder, click "Next". To install to a different folder, enter i "Browse".	it below	or click	
<u>F</u> older:			
C:\Centrales\Morley\PL-1000\PK\instalado\		Browse	
Advanced Installer			
< Back Next >		Cano	el

7.Click en Next

Morley-IAS Panel Configuration Tool Setup	\times
Ready to Install The Setup Wizard is ready to begin the Morley-IAS Panel Configuration Fool installation	
Click Install to begin the installation. If you want to review or change any of your installation settings, click Back. Click Cancel to exit the wizard.	
Advanced Installer	
Advanced Installer	

8.Click en Install

🖟 MorleyIAS_LT_	PL_Configuration_Software Setup	×
Installing Mo	orleyIAS_LT_PL_Configuration_Software	ell
Please wait MorleyIAS_ Status:	t while the Setup Wizard installs _LT_PL_Configuration_Software.This may take several minutes. Undating_component registration	
Status.		
Advanced Installer		
	< Back Next > Cancel	

9. Progreso de instalación

🖟 MorleyIAS_LT_PL_Configu	ration_Software Setup	×
	Completing the MorleyIAS_LT_PL_Configurati on_Software Setup Wizard	i
No.	Click the "Finish" button to exit the Setup Wizard.	
	< Back Finish Cancel	

10.Click en Finish

11. Se genera un acceso directo en el escritorio



12. Abrir la aplicación (MorleyIAS_LT_PL_Configuration_Software)

👌 MorleyIAS LT/PL Configuration Se	ftware	—	\times
Honeywell			
MORLEY & IAS			
Idioma Ayuda			
Modelo de central			
Conectividad			
Explorador de histórico			

13. Para chequear la versión, ir a ayuda, acerca de



👌 MorleyIAS L	T/PL Configu	ration Software	_
Hone		,	
Idioma Ayı	uda		
CPU Мос	delo de cent	👌 Acerca de	×
Con	nectividad	MorleyIAS LT/PL Configuration Software	Û
• 🖿 Exp	lorador de h	Version 3.0.3 (29/10/2024)	
		Ace	ptar

14.Seleccione la Segunda opción más a la izquierda para establecer conexión

MorleyIAS LT/PL Configuration Sc	ftware
Honeywell	
FIRE SYSTEMS	
Idioma Avuda	
Modelo de central	
Conectividad	
Conectar ••••••	
Explorador de histórico	

15. Ingrese la clave de acceso nivel 3 (por defecto 33333333) y haga Clik en Conectar

16.Después de la conexión. Aparecerá el menú de configuración.

7000 1				7000.2						700- 7						Zana 4			
Zona 1				Zona 2						Zona :	,				_	Zona 4			
Descripc	ión de zona			Descripe	ción de zo	na				Descri	pción de z	ona				Descripciór	n de zona		
Zona 5				Zona 6						Zona 7	1					Zona 8			
Descripc	ión de zona			Descripe	ción de zo	na				Descri	pción de z	ona				Descripciór	n de zona		
Zona 9				Zona 10						Zona 1	1					Zona 12			
Descripc	ión de zona			Descripción de zona						Descri	pción de z	ona				Descripción de zona			
Zona 13				Zona 14							Zona 15						Zona 16		
Descript	ión de zona			Descrinción do zono						Descri	Descrinción de zona						Descrinción de zona		
Descript				Descripcion de zona															
Salidas	Auguia Comonal	Fun aun ai é a	7 1	7 2	7 3	7	7 5	7 6	77	7 9	7 0	7 10	7 11	7 12	7 17	7 14	7 45	7	
meccion		Evacuación	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	2011a 12	OFF	OFF	OFF	OFF	
	NO FALLO O ANULADO		OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	
	NO FALLO O ANULADO		OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	

17. Click en el botón **Leer** para disponer de la programación de la central.

connguia	cion																		
▼ Zonas																			
Zona 1				Zona 2						Zona 3	Zona 3						Zona 4		
Descript	ción de zona			Descrip	ción de zo	na				Descri	pción de z	ona				Descripciór	n de zona		
Zona 5			Zona 6						Zona 7	7					Zona 8				
Descript	Descripción de zona				ción de zo	na				Descri	pción de z	ona				Descripciór	n de zona		
Zona 9				Zona 10							Zona 11						Zona 12		
Descript	ión de zona			Descripción de zona						Descri	Descripción de zona						Descripción de zona		
Zona 13				Zona 14							Zona 15						Zona 16		
Descript	ión de zona			Descripción de zona						Descripción de zona						Descripción de zona			
▼ Salidas																			
Dirección	Avería General	Evacuación	Zona 1	Zona 2	Zona 3	Zona 4	Zona 5	Zona 6	Zona 7	Zona 8	Zona 9	Zona 10	Zona 11	Zona 12	Zona 13	Zona 14	Zona 15	Zona 16	
	NO FALLO O ANULADO		OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	
	NO FALLO O ANULADO		OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	
	NO FALLO O ANULADO		OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	
Leer E	scribir Cargar Salva	r Exporta	r																

18.En el momento que pulse **Leer** aparecerá una Ventana emergente de confirmación del proceso.

Aceptar: - Para recuperar la programación de la central.

Zonas		
Zona 1	Zona 2	Zona 3
Descripción de zona	Descripción de zona	Descripción de zor
Zona 5	Zona 6	Zona 7
Descripción de zona	Descripción de zona	Descripción de zor
Zona 9	Zona 10 🔥 Leer	×
Descripción de zona	Descript Se perderán los cambios.	. ¿Quiere continuar?
Zona 13	Zona 14	
Descripción de zona	Descripe	Aceptar Cancelar e zon

19. Tan pronto como se complete la lectura, aparecerá una Ventana emergente de confirmación de lectura completada.

Configuración		
▼ Zonas		
Zona 1	Zona 2	Zona 3
Descripción de zona	Descripción de 🔥 Lectura realizada d	ción de z
Zona 5	Zona 6 Lectura completad	a 🚺
Descripción de zona	Descripción de	ción de z
Zona 9	Zona 10	Aceptar
Descripción de zona	Descripción de zona	Descripción de z
Zona 13	Zona 14	Zona 15
Descripción de zona	Descripción de zona	Descripción de z

20.Zonas -> Para introducir el texto de zona (máximo 20 caracteres)

▼ Zonas			
Zona 1	Zona 2	Zona 3	Zona 4
Descripción de zona	Descripción de zona	Descripción de zona	Descripción de zona
Zona 5	Zona 6	Zona 7	Zona 8
Descripción de zona	Descripción de zona	Descripción de zona	Descripción de zona
Zona 9	Zona 10	Zona 11	Zona 12
Descripción de zona	Descripción de zona	Descripción de zona	Descripción de zona
Zona 13	Zona 14	Zona 15	Zona 16
Descripción de zona	Descripción de zona	Descripción de zona	Descripción de zona

21. Matriz Causa efecto- Para actualizar las salidas de sirenas y de equipos de salida C&E

▼ Salidas	r Salidas												
Dirección	Avería General	Evacuación	Zona 1	Zona 2	Zona 3	Zona 4	Zona 5	Zona 6	Zona 7	Zona 8	Zona 9	Zona 10	Zona 11
SN1	NO FALLO O ANULADO	\checkmark	ON	ON	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
SN2	NO FALLO O ANULADO	\checkmark	ON	ON	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
1001	NO FALLO O ANULADO	\checkmark	ON	COINCIDENA DE ZONAS	Retardo	COINCIDENA DE ZONAS	COINCIDENCIA EN ZONA	OFF 🕶	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF

22.Menu puntos: - Para introducir la zona a la que se quiere ubicar y texto del equipo (máximo 20 caracteres).

	n Software			- 0
anguage Help	E M 5			
	Configuration			
CPU	▶ Zones			
	Matrix/Cause	effects I-O		
	▼ Point			
	Address	Zone	Description	
	151	1		
	152	1	000000000000000000000000000000000000000	
	153	1		
	1S4	1		
	155	1		
Disconnect	156	1		
=	1S7	1		
T	158	1		
Y	159	1		
	1S10	1		
	1511	1		
	1S12	1		
	1513	1		
	1S14	1		
	1\$15	1		
	1010			

23.Click en escribir para enviar la configuración a la central

24. Tan pronto como termine de enviar la programación, saldrá una ventana emergente de confirmación de escritura completada.

SN2	NO FA	LLO O ANULADO	\checkmark	ON	ON		ON	OFF	OFF
1001	NO FA	LLO O ANULADO	\checkmark	ON	COINCIDENA DE	E ZONAS	Retardo	COINCIDENA DE ZONAS	COINCIDENCIA EN
						👌 Escritur	a realizad	a con éxito	×
						Escritura	complet	ada 🔍	
									_
								Acept	ar
					L				_
<									
▼ Punto									
Dirección	Zona							Descripción	
1S1	1	TEXTO DETECTOR	1						
1S2	1	TEXTO DETECTOR	2						
153	4	TEXTO DETECTOR	3						
1S4	4	TEXTO DETECTOR	4						
1M1	3	TEXTO SIRENA							
1M11	2	TEXTO PULSADOR							
Leer	scribir	Cargar Salvar	Exporta	r					

25.Click en salvar para salvar la configuración en el PC

TG-GSM	Nombre	^	×	Fecha de modificación	Тіро	Tamaño
Este equipo	22-11-2024			22/11/2024 9:27	Carpeta de archivos	
Descargas	📕 instalado			22/11/2024 9:30	Carpeta de archivos	
Documentos	PC_TOOL_1_	0_3_PC_0	CODE_UPDATED	22/04/2024 9:24	Carpeta de archivos	
 Escritorio	22-11-2024	.VSC		22/11/2024 10:52	Archivo VSC	
Imágenes	22-11-2024	1.vsc		22/11/2024 10:51	Archivo VSC	
Vídeos						
USDISK (C:)	<					
Nombre: 22-1	11-2024 .vsc					
Nombre: 22-1 Tipo: Cont	11-2024 .vsc figuración (*.vsc)				Guardar Can	celar
Nombre: 22-1 Tipo: Conf cultar carpetas	11-2024 .vsc figuración (*.vsc)				Guardar Can	celar
Nombre: 22-1 Tipo: Cont	11-2024 .vsc figuración (*.vsc) Dirección	Zona	Desc	ripción	Guardar Can	celar
Nombre: 22-1 Tipo: Conf cultar carpetas	I1-2024 .vsc figuración (*.vsc) Dirección 1S1	Zona 1	Desc TEXTO DETECTOR 1	ripción	Guardar Can	celar
Nombre: 22-1 Tipo: Conf cultar carpetas	I1-2024 .vsc figuración (*.vsc) Dirección 1S1 1S2	Zona 1 1	Desci TEXTO DETECTOR 1 TEXTO DETECTOR 2	ipción	Guardar Can	celar
Nombre: 22-1 Tipo: Cont	11-2024 .vsc figuración (*.vsc) Dirección 1S1 1S2 1S3	Zona 1 1 4	Desce TEXTO DETECTOR 1 TEXTO DETECTOR 2 TEXTO DETECTOR 3	ipción	Guardar Can	celar
Nombre: 22-1 Tipo: Cont	11-2024 .vsc figuración (*.vsc) Dirección 1S1 1S2 1S3 1S4	Zona 1 1 4 4	Descr TEXTO DETECTOR 1 TEXTO DETECTOR 2 TEXTO DETECTOR 3 TEXTO DETECTOR 4	ripción	Guardar Can	celar
Nombre: 22-1 Tipo: Conf cultar carpetas	11-2024 .vsc figuración (*.vsc) Dirección 1S1 1S2 1S3 1S4 1M1	Zona 1 1 4 4 3	Descr TEXTO DETECTOR 1 TEXTO DETECTOR 2 TEXTO DETECTOR 3 TEXTO DETECTOR 4 TEXTO SIRENA	ripción	Guardar Can	celar
Nombre: 22-1 Tipo: Cont	Dirección 151 151 152 153 154 154 154 154 154 154 154 154 154 154 154	Zona 1 1 4 4 3 2	Descr TEXTO DETECTOR 1 TEXTO DETECTOR 2 TEXTO DETECTOR 3 TEXTO DETECTOR 4 TEXTO SIRENA TEXTO PULSADOR	ipción	Guardar Can	celar
Nombre: 22-1 Tipo: Conf cultar carpetas	I1-2024 .vsc figuración (*.vsc) Dirección 1S1 1S2 1S3 1S4 1M1 1M11 2I50a	Zona 1 1 4 4 3 2 2 3	TEXTO DETECTOR 1 TEXTO DETECTOR 2 TEXTO DETECTOR 3 TEXTO DETECTOR 4 TEXTO SIRENA TEXTO SIRENA TEXTO PULSADOR 1 ENTRADA IM10	ripción	Guardar Can	celar
Nombre: 22-1 Tipo: Conf cultar carpetas	I1-2024 .vsc figuración (*.vsc) Dirección 1S1 1S2 1S3 1S4 1M11 2I50a 2I50b	Zona 1 1 4 4 3 2 2 3 3 3	TEXTO DETECTOR 1 TEXTO DETECTOR 2 TEXTO DETECTOR 3 TEXTO DETECTOR 4 TEXTO SIRENA TEXTO PULSADOR 1 ENTRADA IM10 2 ENTRADA IM10	ripción	Guardar Can	celar

26.Seleccione donde quiere guardar la programación y con el nombre que se quiera.

27 Cuando se haya guardado saldrá una Ventana emergente confirmando que se ha guardado.

1000																				
delo de central	Configura	ición																		
	Dirección	Avería General	Evacuación	Zona 1	Zona 2	Zona	3 Zona	4 Zona 5	Zona 6	Zona 7	Zona 8	Zona 9	Zona 10	Zona 11	Zona 12	Zona 13	Zona 14	Zona 15	Zona 16	
hectividad	SN1	NO FALLO O ANULADO	\checkmark	ON	ON	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	
	SN2	NO FALLO O ANULADO	\checkmark	ON	ON	ON	0.55	055	OFF	055	055	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	
	1001	NO FALLO O ANULADO	\checkmark	ON	COINC	Retar	Config	uración gua	irdada		×	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	
							Configu	ración gua	irdada co	on éxito	i									
						L	_	_			Aceptar	5								
•••••																				
	▼ Punto																			
	Dirección	Zona	Descripción																	
	151	1 TEXTO DETECTO	R 1																	
	152	1 TEXTO DETECTO	R 2																	
	153	4 TEXTO DETECTO	R 3																	
	154	4 TEXTO DETECTO	R 4																	
	1M1	3 TEXTO SIRENA																		
	1M11	2 TEXTO PULSADO	R																	
	2150a	3 1 ENTRADA IM1	D																	
	2150b	3 2 ENTRADA IM1	D																	
	2150c	3 3 ENTRADA IM1	D																	
lorador de histório		ecribir Carpar Salu	Evporte																	

SN2	NO FA	LLO O ANULADO	\checkmark	ON	ON	ON	OFF	OFF
1001	NO FA	LLO O ANULADO	\checkmark	ON	COINC	Retardo	COINC	COIN
Punto								
Dirección	Zona	D	escripción					
1S1	1	TEXTO DETECTOR	1					
1S2	1	TEXTO DETECTOR	2					
1S3	4	TEXTO DETECTOR	3					
1S4	4	TEXTO DETECTOR	4					
1M1	3	TEXTO SIRENA						
1M11	2	TEXTO PULSADOR	2					
2150a	3	1 ENTRADA IM10						
2150b	3	2 ENTRADA IM10						
2150c	3	3 ENTRADA IM10						
Leer	scribir	Cargar Salva	r Exporta	r				

28.Click en cargar para abrir una configuración ya guardado.

29.Seleccione el path y fichero.

Nombre	Fecha de modificación	Тіро	Tamaño
22-11-2024	22/11/2024 9:27	Carpeta de archivos	
📜 instalado	22/11/2024 9:30	Carpeta de archivos	
PC_TOOL_1_0_3_PC_CODE_UPDATED	22/04/2024 9:24	Carpeta de archivos	
22-11-2024 .vsc	22/11/2024 10:54	Archivo VSC	
22-11-2024 1.vsc	22/11/2024 10:51	Archivo VSC	
12-11-2024 .vsc	~ Cor	nfiguración (*.vsc)	~

30. Una vez recuperada saldrá la confirmación de haber recuperado la programación.

Dirección	Avería General	Evacuación	Zona 1	Zona 2	Zona 3	Zona 4	Zona 5	Zona 6	Zona 7	Zona 8	Zona
SN1	NO FALLO O ANULADO	\checkmark	ON	ON	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
SN2	NO FALLO O ANULADO	\checkmark	ON	ON	ON				OFF		OFF
1001	NO FALLO O ANULADO	\checkmark	ON	COINC	Retar	Cargar c	onfiguraci	ón		×	OFF
					С	arga de o	i				
									A	Aceptar	

31.Click en el icono indicado para recuperar el histórico de la central.

MorleyIAS LT/PL Configuration Softw	are	- 0	×
Language Help			
	Configuration		
ز النبيان	► Zones		
-	Matrix/Cause effects I-O		
	► Point		
Disconnect	Retrieve Lindad Save		
-	Retrieve Upload Load Save		
		Co	nsole

32 Clik en STOP para parar la importación.

MorleyIAS LT/PL Configuration Softwa	re	_	٥	×		
Honeywell						
Language Help						
	Configuration					
ز 📖 ۲	▶ Zones					
-	► Matrix/Cause effects I-O					
	▶ Point					
Disconnect	Retrieve Upload Save					
Downloading			Const	ole		

33.Tan pronto como se complete la obtención del histórico aparecerá una nueva Ventana para seleccionar la ruta y el nombre para guardar el archivo del histórico.

$\leftarrow \rightarrow \checkmark \uparrow \blacksquare ``$	OSDisk (C:) > Centrales > Morley > PL-1000 > F	γκ ∨ Ο Sea	rch PK	م ر
Organizar 🔹 Nueva	carpeta		€ ▼	?
🖶 Descargas	Nombre	Fecha de modificación	Тіро	Tamaño
Documentos	22-11-2024	22/11/2024 9:27	Carpeta de archivos	
Escritorio	📜 instalado	22/11/2024 9:30	Carpeta de archivos	
属 Imágenes	PC_TOOL_1_0_3_PC_CODE_UPDATED	22/04/2024 9:24	Carpeta de archivos	
👌 Música				
🧊 Objetos 3D				
Vídeos				
🔩 OSDisk (C:)				
🕩 Red				
	✓ <			>
Nombre: HI	STORICO 22-11-2024			~
Tipo: Loc	a de dispositivo (*.loa)			~

34. Abra el tercer ícono más a la izquierda para abrir el histórico anteriormente guardado.

** No se puede abrir el registro del histórico hasta que no nos desconectemos de la central.



35.Seleccione el archivo del histórico que quiera visualizar.



36.El archivo se mostrara el histórico recuperado.

CPU	Modelo de central	Estado
	Conectividad	▼ Log
		Log Messages
~	Explorador de histórico	1000 2024-11-22 10:42:34 Buzzer silence
		999 2024-11-22 10:42:31 Earth Fault
		998 2024-11-22 10:42:22 Buzzer silence
C		997 2024-11-22 10:42:18 Loop initialization return
		996 2024-11-22 10:41:52 Buzzer silence
		995 2024-11-22 10:41:35 Loop initialization
		994 2024-11-22 10:40:49 Level 3 access
		993 2024-11-22 10:40:28 Buzzer silence
		992 2024-11-22 10:40:10 Loop initialization return
		991 2024-11-22 10:39:41 Buzzer silence
		990 2024-11-22 10:39:40 Battery fault
		989 2024-11-22 10:39:35 Loop initialization
		988 2024-11-22 10:39:35 Default L3 passcode unchanged

Casos de error: -

Mensajes de Error	Detalles
Panel no encontrado	1.Podria ser un código de acceso de nivel 3
	incorrecto.
	2. El cable de comunicación esta dañado
	3.La central no esta encendida o no responde.
Error de lectura	1.Puede deberse a que los equipos instalados no
	coincide con los del fichero de programación o no
	coincida el tipo de equipo.
	2. El cable de comunicación esta dañado
Error de escritura	1. Puede deberse a que los equipos instalados no
	coincide con los del fichero de programación o no
	coincida el tipo de equipo
	2. El cable de comunicación esta dañado
	1. Puede deberse a que los equipos instalados no
Error en la carga de configuración.	coincide con los del fichero de programación o no
	coincida el tipo de equipo
Descarga fallida	1. El cable de comunicación esta dañado
	2. El historico de eventos puede corregirse en la
	central